

GUIDE D'INSTALLATION & D'UTILISATION

Les douches solaires FORMIDRA sont destinées à un usage extérieur près d'une piscine, sur une plage ou dans un jardin. Avant d'utiliser votre nouvelle douche solaire FORMIDRA, merci de lire les recommandations et conseils d'utilisation.

CONTENU DU CARTON

- Corps de la douche
- Pommeau de douche orientable / joint
- Mitigeur monté d'usine
- Robinet rince pied monté d'usine (en option)
- Raccord à brancher sur l'arrivée d'eau type Gardena® 15/21
- 4 ou 5* vis de fixation / chevilles / rondelles
- Guide d'installation & d'utilisation

ATTENTION

Durant les journées les plus chaudes de l'été, il se peut que la température de l'eau à l'intérieur de la réserve dépasse 60°C. Avant de prendre une douche, placer le mitigeur en position «eau froide» puis régler le mitigeur progressivement jusqu'à obtention d'une température à votre convenance. Ne pas toucher la surface de la douche afin d'éviter tout risque de brûlures superficielles.

Il se peut que l'eau continue à couler après avoir fermé le mitigeur. Ceci est normal et s'arrête dans les 10- 15 secondes suivantes.

N'utilisez pas la douche en cas d'orage, afin d'éviter tout risque de foudre.

La douche solaire est conçue pour être utilisée dans les conditions d'alimentation d'eau de ville «normales» avec une pression inférieure à 3 bars, sinon prévoir un réducteur de pression.

1ÈRE UTILISATION

Ouvrez le robinet (eau froide ou chaude) pour faire sortir l'air contenu dans la douche et ainsi permettre au réservoir de la douche de se remplir totalement. Lorsque l'eau commence à sortir du pommeau de douche, cela signifie que le réservoir de la douche solaire est rempli. Vous pouvez donc fermer le robinet de la douche et attendre que l'eau contenue dans le réservoir soit réchauffée par le soleil. L'eau froide est immédiatement disponible.

*selon modèle



INSTALLATION

1. Choisissez l'emplacement le plus exposé au soleil (idéalement à 360°), à proximité d'une alimentation d'eau et d'une évacuation.
2. Installez le pommeau de douche en le vissant sur le corps de douche.
3. Sur un support solide (béton, dalle en béton, caillebotis en bois lourd) percez 4 à 5* trous d'environ 12mm de diamètre et d'environ 70 mm de profondeur suivant l'emplacement prévu du socle de la douche.
4. Mettez-y les chevilles et fixez la douche solaire bien verticalement à l'aide des rondelles et des vis.
5. Reliez au réseau d'eau. Si nécessaire, utilisez un adaptateur.

UTILISATION

Quand l'eau est chauffée par le soleil en été, un peu d'eau peut goutter du pommeau de la douche. Cela est normal car le volume de l'eau contenu dans la douche augmente à cause de la chaleur.

La douche et le rince pied peuvent être utilisés séparément ou en même temps. Seule la douche fournit un mélange eau froide / eau chaude. Les autres éléments ne fournissent que de l'eau froide.

En cas d'utilisation en continu, vous pourrez constater une baisse de la température de l'eau, la durée d'ensoleillement devenant insuffisante.

ENTRETIEN ET HIVERNAGE

Après une longue utilisation, il se peut que du calcaire et autres dépôts se forment sur le pommeau de douche. Coupez l'alimentation d'eau pour démonter le pommeau de douche afin de le laver.

La douche solaire est conçue pour être utilisée à une température extérieure supérieure à 3°C.

À la fin de la saison d'utilisation, fermez l'alimentation d'eau. Dans les régions où la température extérieure descend en dessous de 3°C, veillez à vider toute l'eau de la réserve, afin d'éviter les dommages du gel. Il est conseillé de mettre votre douche à l'abri ou de la protéger durant son hivernage.

GARANTIE

La douche solaire est garantie pour une durée de 2 ans. Cette garantie ne couvre pas les dommages dus au gel.